

كتيب استخدام

جهاز هانت

ZTE AC70



مركز الاتصال 1616

2019 م

توضيح إشارات الإضاءة في جهاز خدمة (هاتف)

الشرح	الحالة	الإضاءة
الجهاز يعمل	الضوء أزرق	Power
جارى الشحن	أحمر	الشحن CHG
الجهاز مشحون	أخضر	
متصل بالواي فاي	مضيء	Wi-Fi
الواي فاي معطل	يومض كل 3 ثواني	
الواي فاي غير متاح	مطفي	
متصل بالشبكة	ضوء أحمر مضيء	3G
غير متصل بالشبكة	ضوء أحمر يومض كل ثانية	
متصل بـEVDO	ضوء أخضر مضيء	
غير متصل بـEVDO	ضوء أخضر يومض كل ثانية	
أو لا يوجد رصيد		
غير مسجل بالشبكة	ضوء أحمر يومض كل ثانيتين	
لا يبحث عن شبكة		

الوصف	الحالة
متصل بـ EVDO	●
غير متصل بـ EVDO (يومض كل ثانية)	● ●
متصل بالشبكة فقط	●
غير متصل بالشبكة (يومض كل ثانية)	● ●
غير مسجل بالشبكة (يومض كل ثانيتين)	● ●

3G

- الواي فاي مضيء (متصل)
- الواي فاي معطل (يومض كل 3 ثواني)
- الواي فاي غير متاح (مطفي)

Wi-Fi

الشحن CHG

- جاري الشحن
- الجهاز مشحون

power

- الجهاز يعمل
- الجهاز لا يعمل



لإعادة ضبط المصنع

ملاحظة: يجب إعادة إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور



الرقم الخاص بالجهاز

الرقم الخاص بربط الجهاز بشبكة (هانت)

(Wi-Fi)